


AF LEV計のインピーダンス整合

本器のAFレベル計の指示値は、
入力インピーダンスを600Ωとした抵抗器に
消費される電力値を示しています

無線機のスピーカ端子インピーダンス 8Ωの場合



上図のように
インピーダンスをあわせてください。